



C.č.míst.	Plocha (m ²)	Bourací práce/demontáže	Stěny/stropy
201	28,94	žádné (další etapa)	bez úprav
202	81,96	vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně upravit otvor pro dveře 800/1970 s obložkovou zárubní - 2x vymourat proskl.stěnu s dvoukřídlými dveřmi 2,36x2,15m - 2x	bez úprav
203-205		žádné (další etapa)	bez úprav
206	28,8	vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně upravit otvor pro dveře 800/1970 s obložkovou zárubní (do míst.207)	oškabání stěn a stropu
207	2,48	vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně - otvor začísti (průchod do míst.č.208)	oškabání stěn a stropu
208	12,99	vymourat příčky kabin WC v=2,15m po obvodu místnosti osekát keramičké obklady v=1,6m demontovat 2 ks deskových radiátorů demontovat rozvod ÚT dč. 6,3 m prostup obvodovou zdí pro VZT Ø160 mm-jádrový vývrt demontovat zařizovacích předmětů viz. ZTI	oškabání stěn a stropu
209	2,37	vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně osadit nové dveře vč.zárubně	oškabání stěn a stropu
210	70,39	vymourat proskl.stěnu 2,5x2,18m se dvěma dvoukřídlými dveřmi - 2 kpl vymourat dřevěné parkety vyřiznout vstup v podlaží (stropní deska 1.NP) 1540/1465 mm pro vertikální plošinu demontovat dřevěnou vtrtinu	oškabání stěn a stropu
211	271,15	vymourat proskl.stěnu 2,35x2,15m s dvoukřídlými dveřmi - 3x vymourat dvoukřídle dveře vč. zárubně,otvor upravit na obložkové dveře - 2x vymourat dřevěné parkety zbrusit výškový rozdíl podlahy (40 mm) 3,8m z zadního východu - 2x v podhledu monierky vyřiznout otvory pro VZT výústky - 20 ks 480/280 mm vyřiznout drážky v podlaží 30/30mm-21m,80x30mm-2,6m;130x60mm-13,8m (pro uzavření)	oškabání stěn a stropu
212		průřaz pod stropem 300x300 mm (pro kabely)	
213-215		žádné (další etapa)	bez úprav
216		vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně osadit nové dveře vč.zárubně	bez úprav
217		vymourat dveře 900/1970 vč.ocelové zárubně osadit nové dveře vč.zárubně	bez úprav
218-228		žádné (další etapa)	bez úprav
229-230		pozice neobsaženy (změna původní PD)	
231	5,28	demontáž stávající ocelového schodiště prostup obvodovou zdí pro VZT Ø100 mm-jádrový vývrt vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně upravit otvor pro dveře 800/1970 s obložkovou zárubní	oškabání stěn a stropu
232	8,92	vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně otvor upravit na průchod 1,2/2 m (do míst.č.233) vymourat dveře 800/1970 vč.ocelové zárubně otvor upravit na průchod 1,2/2 m (do míst.č.234)	oškabání stěn a stropu
233	13,92	po obvodu místnosti osekát keramičké obklady v=1,6m vymourat příčky kabin WC v=2,15m (v=2,15m) zadní příčka v=3,59 po obvodu místnosti osekát keramičké obklady v=1,6m prostup obvodovou zdí pro VZT Ø200 mm-jádrový vývrt demontovat 3 ks deskových radiátorů demontovat rozvod ÚT dč. 6,7 m demontovat zařizovacích předmětů viz. ZTI	oškabání stěn a stropu
234	29,8	odstranit nalepený pás PVC na schodišti - šifka pásu 1,05 m	oškabání stěn a stropu

